



TYPEZOVANÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ – NENAHRADUJE PROJEKT
INSTALACI BEZ VYROVNAVACÍHO ZÁSOBNÍKU KONZULTUJE S HOTUJET
VŠECHNY PŘÁVA VYHRADZENA

STANDARDIZED SCHEME OF CONNECTION – ONLY SUPPORT PROJECT
INSTALLATION WITHOUT BUFFER TANK PLEASE CONTACT HOTJET
ALL RIGHT RESERVED

LEGENDA POLIČIŠTIOCH KOMPONENTŮ / LEGEND USED PARTS

BO	- ZÁSOBNÍK TEPLE VODY / BOILER
RAO	- RADIÁTORNÍ VÝTŘEŠNÍ / RADIANT HEATING
EXP	- EXPAZNÍ NADOBĚ / EXPANSION VESSEL
WT	- DESKOVÝ VÝMĚNÍK / DECK EXCHANGER
KK	- UZÁVNACÍ VENTIL / SHUTOFF VALVE
PV	- POJISTOVACÍ VENTIL / SAFETY VALVE
VK	- VYPUSŤEČ VENTIL / DRAIN VALVE
OV	- ODDZUŠŇOVACÍ VENTIL / DEAERATOR
F	- FILTR / FILTER
KR	- ZPĚTNÁ KLAPKA / CHECK VALVE
SV	- VSTUP STUDENÉ VODY / COLD WATER
TV	- VSTUP TEPLÉ VODY / HOT WATER
T	- TEPLOTNÍ ČÍSLŮ / TEMPERATURE SENSOR